

Nutzerinformationen

Zwischenablesungen bei Nutzerwechsel HKV-E ohne Stichtagprogrammierung




Wir bitten Sie, Zwischenablesungen grundsätzlich zusammen mit einem Zeugen (zB dem Vor- oder Nachmieter) durchzuführen. Vergessen Sie nicht, das Ablesedatum und die Namen der Ableser einzutragen.

Für eine korrekte Ablesung ist die jeweilige Gerätenummer auf den Heizkostenverteilern zu vermerken. Diese 8-stellige Nummer befindet sich am unteren Rand des Heizkostenverteilers.

Gerätenummer:
zB: 00022113



Auf dem LC-Display werden in einer Schleife folgende Werte angezeigt:



Auf dem Formular sind jeweils die **Gerätenummer** sowie der **aktuelle Wert** der Heizkostenverteiler einzutragen.

Beispiel:

Gerätenummer	Ablesung
00022113	118
00022114	965
41362256	2501

Falls die Ablesung der **Wasserzähler** durch unser Unternehmen erfolgt, so bitten wir Sie, diese ebenfalls in der dafür vorgesehenen Rubrik zu notieren.

Eine Zwischenabrechnung auf Basis der von Ihnen abgelesenen Werte kann allerdings nicht sofort erstellt werden. Da es sich um eine Heizkostenaufteilung handelt, müssen vorerst die Gesamtkosten sowie alle Ablesungen für die gesamte Liegenschaft vorliegen. Eine Zwischenabrechnung kann daher grundsätzlich erst im Zuge der Jahresabrechnung erstellt werden.

Die Werte der Zwischenablesung könne Sie uns per Post, Fax oder E-mail zukommen lassen:

Hundt GmbH
Gabieler Straße 25
2340 Mödling

Tel: 02236/42320
Fax: 02236/892110
E-mail: office@hundt.at